



### BIZTONSÁG

A készülékel végzett munka előtt olvassa el és értse meg az összes mellékelt és online rendelkezésre álló dokumentumot! Ez a dokumentum nem ismerteti a készülék összes funkcióját. A készülék teljes ismertetése a kezelési útmutatóban található!

#### Belépés a Setup menübe

1. Nyomva tartás 3 másodpercnél hosszabb ideig: az aktuálisan kiválasztott paraméter / menüpont mentése kedvencként
2. Megnyomás egyszer: kedvenc felhívása (gyári beállítás)
3. Megnyomás egyszer: EasyJob felhívása\*



#### A hegesztőeljárás és az üzemmód kiválasztása


#### Gáz beáramoltatása 30 másodpercig

1. Forgató és nyomó funkció
2. Nyomva tartás 3 másodpercnél hosszabb ideig: az aktuálisan kiválasztott paraméterek mentése jobbként\*



# iWave 190i / iWave 230i

Rövid útmutató



[manuals.fronius.com/html/4204260250](https://manuals.fronius.com/html/4204260250)

